

GUIDE DE DIAGNOSTIC RAPIDE MULTIWASH

Modèle :

N° de série :

Merci de vous référer aux illustrations dans le manuel utilisateur

LA MACHINE NE DEMARRE PAS

La machine a-t-elle été utilisée précédemment ?	
Avez-vous essayé de la brancher sur une autre prise ?	
Avez vous contrôlé l'état du câble d'alimentation et le fusible ?	
Vérifier que le curseur rouge, situé du côté droit de la machine, est bien en position haute.	
Appuyer sur le bouton "RESET" (juste au-dessus de la pédale) et redémarrer la machine	
Quand le timon est baissé, les roues de transport remontent pour permettre aux brosses de toucher le sol. Si les roues de transport ne rentrent pas, contrôler l'état de propreté des roues, des axes et les nettoyer. (Merci de contacter le SAV de votre revendeur pour plus d'informations sur le démontage des carters latéraux)	

LA MACHINE NE RAMASSE PAS L'EAU

Contrôler que le réservoir de récupération est bien positionné	
Contrôler que la lame inox du réservoir de récupération est en bon état	
Contrôler qu'aucune patte de maintien de la languette inox n'est cassée	
Contrôler que le tambour tourne correctement	
Contrôler l'état d'usure des brosses – Pour prolonger la durée de vie des brosses, augmenter le réglage de pression au fur et à mesure de leur usure.	

LA MACHINE NE PREND PAS LA SOLUTION AU SOL (MW240/MW340)

Vérifier qu'il y a encore de l'eau dans le réservoir de solution	
Contrôler que le câble de la poignée de répartition de la solution n'est ni cassé ni abîmé – Le refixer correctement si nécessaire.	
Contrôler l'état de propreté du filtre situé dans le réservoir de solution.	
Contrôler qu'aucun trou de distribution n'est bouché.	

LA MACHINE NE PULVERISE PAS LA SOLUTION (MW340/PUMP & MW440/PUMP)

Vérifier qu'il y a encore de l'eau dans le réservoir de solution	
Votre pompe fait-elle un bruit très fort quand vous actionnez la poignée de répartition de solution ? Si oui, cela signifie qu'il n'y a pas d'eau dans le réservoir de solution ou que l'eau n'arrive pas jusqu'à la pompe.	
Contrôler le filtre intermédiaire et le nettoyer si nécessaire	
Contrôler que le clapet anti retour du réservoir de solution n'est pas bloqué	
Votre pompe fait-elle un bruit sourd ? Cela signifie qu'il y a bien de l'eau qui passe mais ne sort pas de la pompe	
Contrôler l'état de propreté du gicleur et le nettoyer si nécessaire (utiliser pour cela de l'eau gazeuse ou du vinaigre blanc)	
Contrôler que le câble de la poignée de répartition de la solution n'est ni cassé ni abîmé – Le refixer correctement si nécessaire.	

LA MACHINE NE PULVERISE QU'AVEC LE TIMON A LA VERTICALE

Vérifier que les 4 vis du timon sont correctement serrées	
---	--

La machine saute dès la mise en marche

Vérifier qu'il n'y a aucun "plat" sur les brosses. Si tel est le cas, placer la(les) brosse(s) en position verticale dans un bac d'eau chaude.	
--	--

AUTRE COMMENTAIRES

--

Pour de plus amples informations, contacter le service Clients Truvox.

Truvox International Limited, Unit C (East), Hamilton Business Park, Manaton Way, Botley Road, Hedge End, Southampton SO30 2JR, UK

Tel: + 44 (0) 23 8070 6601 | Email: service@truvox.com | Web: www.truvox.com