















N BAL

Dégraissant superpuissant

Propriétés

FUN BALL est un dégraissant superactif, idéal pour le nettoyage rapide à la méthode spray de toutes les surfaces lavables très sales.

FUN BALL ne demande pas de rinçage, il dégraisse complètement et ne laisse pas de résidus sur les surfaces.

L'action synergique de ses composants assure un nettoyage instantané et en profondeur de tous les types de saleté.

Domaines d'application

FUN BALL à été spécialement crée pour enlever la saleté la plus tenace, les dépôts huileux, gras et carbonisés, les tâches d'encre, stylo, crayon, tampon, rouge à lèvres, de bureaux, tables, murs, surfaces en métal, plastique, formica, textiles et, en général, de toutes les surfaces lavables.

Les applications courantes de FUN BALL sont:

- élimination des tâches sur les tables, bureaux, murs, moquettes synthétiques;
- nettoyage des montants en aluminium;
- nettoyage des fours, grils, plaques de cuisson;
- nettoyage des hottes aspirantes, filtres, ventilateurs, tuyauteries conduits et d'aération:
- nettoyage des machines-outils, tourneuses, meules, fraiseuses;
- élimination des traces d'insectes sur les vitres des moyens de transport:
- prélavage des pare-chocs, jantes, phares des véhicules avant le lavage de la carrosserie:
- nettoyage des claviers des machines à écrire et des ordinateurs:
- élimination des sols des résidus caoutchouc et des traces de pas et de talons
- décapage à sec des sols protégés.

Mode d'emploi

Pour le détachage des surfaces lavables: pulvériser FUN BALL sur la surface et frotter avec un chiffon ou une éponge jusqu'à séchage.

Pour le détachage des moquettes et surfaces textiles: utiliser FUN BALL pur ou dilué à 30-50% dans l'eau. Pulvériser sur un chiffon microfibre et frotter jusqu'à séchage. jusqu'à disparition de la tache

Pour la remise en état des sols: utiliser FUN BALL dilué à 5-10% dans l'eau et appliquer au faubert ou à l'autolaveuse.

Pou le décapage à sec: pulvériser FUN BALL en dilution 30% sur une petite portion du sol (3 mètres de largeur sur 40 centimètres de hauteur) sans exagérer sur la quantité. Passer la monobrosse munie du disque marron, en travaillant linéairement pour bien répartir la solution. Pulvériser éventuellement plus de produit sur le sol pour le garder mouillé.

Repasser lentement la machine jusqu'au décapage total.

Les salissures viennent s'accrocher dans le disque : changer fréquemment le disque Passer la serpillière humidifiée dans l'eau pour enlever tous les résidus.

FUNBALL

Caractéristiques techniques

COMPOSITION	solvants hydrosolubles, tensioactifs non ioniques, séquestrants
ASPECT	liquide transparent jaune
ODEUR	parfum de fleurs
DENSITÉ RELATIVE	0,97
MATIÈRE ACTIVE	20 %
pH pur	$12,5\pm0,5$
pH en utilisation	10± 0,5
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	complète
BIODEGRADABILITÉ	les agents de surface contenus dans cette préparation respectent les critèries de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n. 648/2004.

Autres informations

Danger - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. En cas de contact avec les yeux ou avec la peaux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.



Rincer les surfaces en contact direct avec les aliments. Utiliser avec précaution sur les surfaces vernies, laquées et traitées et sur les surfaces textiles.



12 flacons de 750 ml avec vaporisateurs



