19 rue de la Haye
67300 Schiltigheim

contact@avanteamgroup.com
Tel. 0 388 620 066
Fax. 0 388 813 472
https://www.avanteamgroup.com

Grattoirs UNGER

Mini grattoir

Ref. 420102

UNGER fournit des grattoirs et des lames pour toutes les utilisations. Les grattoirs à vitre sont équipés d'une lame avec deux côtés coupants. Parfaits pour enlever les autocollants, le couleur etc. des vitres.
Le grattoir petit avec son mécanisme raffiné.

- Extrêmement **maniable** – se range partout !
- Avec mécanisme de **sécurité.**
- Lame de 4 cm très coupante

LAMES EN ACIER AU CARBONE
• En acier au carbone affûté extrêmement coupant.
• Affûtée 4 fois individuellement.
• Double durabilité par deux côtés de lame coupants.
• Peinture des deux côtés pour une plus longue protection antirouille.
• L'emballage individuel dans du papier paraffiné augmente la protection antirouille et empêche les lames de se coller les unes aux autres.
• Emballée en toute sécurité et rangée dans une boîte.coulissante en plastique pratique. Les lames restent au sec et sont toujours emballées d'une manière sûre.

Divers :
Grattoir+ 1 lame

- poids net 0,010 kg
- longueur 55 mm
- largeur 40 mm
- hauteur 5 mm

Données techniques	
Conditionnement	**unité**
UC	**unité**

CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS
• Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
• Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
• Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
• Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
• La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
• Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UngerLiquid ».
• Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
• Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.