



Grattoirs UNGER

Grattoir de sécurité métal ERGOTEC

Ref. 420101

UNGER fournit des grattoirs et des lames pour toutes les utilisations. Les grattoirs à vitre sont équipés d'une lame avec deux côtés coupants. Parfaits pour enlever les autocollants, la couleur etc. des vitres. Ce grattoir est **ergonomique** avec un mécanisme de verrouillage.

- Ergonomique: Avec revêtement en caoutchouc.
- Sûr: Lame rétractable.
- Maniable: Toujours sur soi.

Avec sa lame en acier au carbone:

- En acier au carbone affûté extrêmement coupant.
- Affûtée 4 fois individuellement.
- Double durabilité par deux côtés de lame coupants.
- Peinture des deux côtés pour une plus longue protection antirouille.

Divers :
Grattoir+ 1 lame

- poids net 0,054 kg
- longueur 95 mm
- largeur 48 mm
- hauteur 12 mm

Données techniques

Conditionnement	unité
UC	unité

CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATENT LES PROS

- Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
- Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
- Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
- Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
- La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
- Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UngerLiquid ».
- Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
- Après avoir râclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.